

Monteringsvejledning SPC – PANELER



- 1:**
Med rundsav eller stiksav tilskærer du dit FibroTech SPC-panel til den størrelse du ønsker. Du kan tilskære både i højden og i bredden.



- 2:**
Med limpistol påføres lim på bagsiden af panelet. Herefter sættes panelet mod væggen.



- 3:**
Anvend en plastic hammer til forsigtigt at slå på panelet for bedre vedhæftning.



- 4:**
Efter 24 timer kan du fjerne den beskyttende folie på forsiden af FibroTech SPC-panelet.

OVERFLADE

Overfladen, som FibroTech SPC panelet skal limes på, skal være jævn og ren.

TILSKÆRING

FibroTech SPC panelet kan skæres med en rundsav eller en stiksav med klinge velegnet til fliser. Du kan nemt lave huller til stikkontakter eller rørgennemføringer med et slagværktøj.

VALG AF LIM

Anvend FibroTech SPC- lim. el. lign. Spørg i dit lokale byggemarked

RENGØRING

Da FibroTech SPC paneler er bakteriehæmmende, er der ikke behov for intensiv rengøring. Almindelige rengøringsmidler kan anvendes. Kraftige kemikalier, blegemiddel mv. frarådes.



AFSLUTNING/FINISH

Se det komplette udvalg af afslutningslister og øvrigt tilbehør på vores hjemmeside.



Certificeringer, brandklassifikationer og miljødokumentation afhænger af produktvariant og anvendelse. Relevante certifikater og overensstemmelseserklæringer kan rekvireres. Scan for opdateret version: <https://fibrotech.com/en/product-information/>

TreeTops Trading A/S . Bavnevej 32 . DK-6580 Vamdrup . Phone +45 70 266 233 . info@treetops.dk . www.treetops.dk



Vers: TT 001
26.03.2026