

# SPC PANELER

## MONTERINGSVEJLEDNING

TIL RENOVERING  
ELLER NYBYG:

UDSKIFT ELLER MONTÉR  
SPC PANELER MED ET  
EKSKLUSIVT LOOK

*Trin-for-trin monteringsvejledning*

# MONTERINGSVEJLEDNING

## FIBROTECH SPC PANELER

---

### Trin-for-trin montage

Læs montagevejledningen grundigt inden montering. Manglende overholdelse af montagevejledningen kan medføre funktionsfejl.

Fejl, skader eller mangler som skyldes ukorrekt montering, forkert anvendelse eller manglende overholdelse af montagevejledningen, er ikke omfattet af garanti eller reklamation.

Kontroller altid ved modtagelse, at de leverede materialer stemmer overens med bestillingen, og at kvaliteten er tilfredsstillende. Reklamation over synlige fejl eller mangler skal ske inden montering.

FibroTech SPC paneler skal opbevares tørt og plant frem til montering.

Øvrige vilkår for reklamation og garanti fremgår af gældende salgs- og leveringsbetingelser.

## 1. VIGTIG INFO

### Planlægning

Vælg design af FibroTech SPC panel, farve af lim og fugemasse, og tag stilling til, om du vil opsætte SPC connection, ende- eller hjørneprofiler mellem samlingerne.

### Pladeudnyttelse

Ved bestilling af FibroTech SPC paneler skal der påregnes minimum 10 % spild i forbindelse med tilskæring.

### Klimaforhold ved montering

Anbefalet monteringstemperatur: 15–30 °C.

### Beskyttelse mod vand

FibroTech SPC paneler er udelukkende beregnet til indendørs brug, både i tørre og fugtige rum. Korrekt montering og vedligeholdelse er en forudsætning for lang levetid og problemfri anvendelse. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert montering eller u hensigtsmæssige opbevarings- eller monteringsforhold.

**VIGTIGT:** Ved opsætning i vådrum, skal rummet vådrumssikres i henhold til gældende regler før montering. FibroTech SPC panelet er ikke en vådrumssikring i sig selv.

# MONTERINGSVEJLEDNING

## FIBROTECH SPC PANELER

---

Trin-for-trin montage

### 2. MATERIALER OG VÆRKTØJ

- Med FibroTech SPC paneler får du en gennemtænkt løsning, hvor vi også tilbyder lim og fugemasse til montering samt et udvalg af afslutningslister og tilbehør, der sikrer et flot og ensartet resultat. Se det komplette udvalg på vores hjemmeside.

- **SPC Paneler**

FibroTech SPC Panels (*vælg mellem flere designs*)

- **Lim og fugemasse**

FibroTech SPC Bond & Seal (*vælg mellem flere farver*).

- **Afslutning/finish (valgfrit):**

FibroTech SPC Profiles (*vælg mellem: FibroTech SPC Connection profile, FibroTech SPC Inside profile eller FibroTech SPC Edge profile*).

- Fugepistol
- Håndholdt rundsav eller stiksav.
  - Ved tilskæring omkring armaturer: Anvend kopbor.
- Blyant, tommestok, målebånd og malertape.
- Rengøringsklud.

Da FibroTech SPC paneler er bakteriehæmmende, er der ikke behov for intensiv rengøring. Almindelige rengøringsmidler kan anvendes. Kraftige kemikalier, blegemiddel mv. frarådes.

- Kan anvendes: Sugekopper for montering.

### 3. FORBEREDELSE AF OVERFLADER INDEN MONTERING

Inden montage påbegyndes, skal overfladen, som FibroTech SPC panelet skal monteres på, kontrolleres og forberedes omhyggeligt:

- Overfladen skal være ren, tør, stabil og plan.
- Fjern støv, snavs og eventuelle fedtstoffer.
- Anbefalet monteringstemperatur: 15–30 °C.

# MONTERINGSVEJLEDNING

## FIBROTECH SPC PANELER

---

Trin-for-trin montage

### 4. RENGØRING AF VÆGGE OG PANELER INDEN MONTERING

FibroTech SPC vægpanelernes bagside skal være ren og tør.

Efter tilskæring eller boring skal vægpanelerne rengøres for støv for at sikre korrekt vedhæftning af FibroTech SPC Bond & Seal.

### 5. OPMÅLING OG TILSKÆRING AF FIBROTECH SPC PANELET

Inden arbejdet påbegyndes, anbefales det at opmåle overfladerne og planlægge FibroTech SPC panelernes placering i rummet.

**Præcis opmåling og tilskæring er afgørende for et korrekt slutresultat:**

Mål overfladen og tilpas FibroTech SPC panelerne herefter.

- Beskyttelsesfolien på FibroTech SPC panelet fjernes 2-3 cm fra kanterne og fjernes først helt **efter** færdig montage.
- Brug altid stiksav eller rundsav ved tilskæring af panelerne. Tilskæring foretages altid fra panelets **bagside**. Du kan tilskære både i højden og i bredden.
- Ved tilskæring omkring amatører, anvend kopbor fra panelets **forside**.
- Kontrollér tilskæringen ved at prøveopsætte det første panel uden FibroTech SPC Bond & Seal.

### MONTERINGSVEJLEDNING OG PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

- VÆLG FREMGANGSMÅDE:

Vejledning til montering af FibroTech SPC panel(er) **uden** FibroTech SPC afslutnings- eller connection profiler - **Følg punkt 6.A**

Vejledning til montering af FibroTech SPC panel(er) **med** FibroTech SPC afslutnings- eller connection profiler - **Følg punkt 6.B**

### 6. GENERELT FOR PÅFØRING FIBROTECH BOND & SEAL SAMT MONTERING AF FØRSTE FIBROTECH SPC PANEL

Det første panel er retningsgivende for resten af installationen:

- Montage bør udføres ved normal rumtemperatur (15-30 °C) for optimal hærkning og holdbarhed.

# MONTERINGSVEJLEDNING

## FIBROTECH SPC PANELER

---

Trin-for-trin montage

### 6.A: PÅFØRINGSINSTRUKTIONER - UDEN PROFILER

Fastgørelse af FibroTech SPC paneler monteres direkte på overfladen/underlaget med FibroTech SPC Bond & Seal.

Det anbefales altid at udføre en forudgående vedhæftnings- og kompatibilitetstest på alle overflader.

#### **FibroTech SPC Bond & Seal påføres med fugepistol på panelets bagside.**

- FibroTech SPC Bond & Seal påføres i lodrette striber med ca. 10-15 cm afstand.
- Hold en afstand på 1-2 cm fra panelkanterne for at undgå overskydende lim.
- **VIGTIGT:** Panelerne skal monteres straks efter påføring af limen.
- Placer det klargjorte panel mod overfladen/underlaget og pres det fast med jævnt tryk fordelt på hele overfladen.
- Kontrollér for lod og vater.
- Hold panelet på plads, indtil limen er hæftet.
- Understøt evt. panelerne mekanisk indtil hærdning.
- Tæt alle hjørner og kanter med samme FibroTech SPC Bond & Seal.

### 6.B: PÅFØRINGSINSTRUKTIONER - MED PROFILER

Fastgørelse af FibroTech SPC paneler og tilbehør monteres direkte på overfladen/underlaget med FibroTech SPC Bond & Seal.

Det anbefales altid at udføre en forudgående vedhæftnings- og kompatibilitetstest på alle overflader.

#### **FibroTech SPC Bond & Seal påføres med fugepistol på panelets bagside.**

- FibroTech SPC Bond & Seal påføres i lodrette striber med ca. 10-15 cm afstand.
- Træk lim og fugemassen helt ud til panelkanterne på de sider, hvor SPC profilerne monteres. Den overskydende lim bruges til at hæfte profilerne sammen med panelet.
- Placer det klargjorte panel mod overfladen/underlaget og pres det fast med jævnt tryk fordelt på hele overfladen.
- FibroTech SPC Profilen punktlimes på bagsiden med FibroTech SPC Bond & Seal hvorefter den forsigtigt presses under det allerede monterede FibroTech SPC panel. Den overskydende lim fra panelet bruges til at hæfte profilerne sammen med panelet.
- **VIGTIGT:** Profilerne og panelerne skal monteres straks efter påføring af FibroTech SPC Bond & Seal.

# MONTERINGSVEJLEDNING

## FIBROTECH SPC PANELER

---

### Trin-for-trin montage

- Hold profilen på plads, indtil FibroTech SPC Bond & Seal er hæftet.
  - Kontrollér for lod og vater.
  - Understøt evt. panelerne mekanisk indtil hærdning.
  - Tæt alle hjørner og kanter med samme FibroTech SPC Bond & Seal.
- Herefter fortsættes monteringen af det efterfølgende FibroTech SPC paneler og profil én efter én med samme fremgangsmåde.

### 7. RENGØRING

- Uhærdet lim/fugemasse fjernes med isopropanol
- Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

### 8. AFSLUTTENDE ARBEJDE

For et optimalt finish afsluttes panelerne enten med FibroTech SPC Bond & Seal eller FibroTech SPC afslutningsprofiler.

- Forsegl alle hjørner og kanter med FibroTech SPC Bond & Seal.
- Udfør fugning langs overgange og afslutninger.
- Glat fugerne med egnet værktøj.
- Vent mindst 48 timer før udsættelse for fugt.

### 9. BORTSKAFFELSE

Overskydende materiale og emballage bortskaffes i henhold til gældende lokale og nationale bestemmelser.

- God arbejdslyst!



Certificeringer, brandklassifikationer og miljødokumentation afhænger af produktvariant og anvendelse. Relevante certifikater og overensstemmelseserklæringer kan rekvireres. Scan for opdateret version: [www.FibroTech.com/en/installation-instructions/](http://www.FibroTech.com/en/installation-instructions/)

TreeTops Trading A/S . Bavnevej 32 . DK-6580 Vamdrup . Phone +45 70 266 233 . [info@treetops.dk](mailto:info@treetops.dk) . [www.treetops.dk](http://www.treetops.dk)

Vers: TT 001  
21.05.2026