

Tilbehør Montering



MONTERINGSVEJLEDNING

Start altid med at fastgøre de medfølgende sorte plastbeslag, der hvor du ønsker din hylde, din knag, din dot, din vinreol eller dit billedophæng skal placeres på akustikpanelet.



Det sorte plastbeslag kan isættes helt uden brug af værktøj. Du kan fx. bruge enden af en te-ske til at skrue beslaget fast. Du kan naturligvis også anvende en flad skruetrækker el. andet fladt redskab.

Montering VINREOL og HYLDER

Start med at fastgøre de medfølgende sorte plastbeslag, der hvor du ønsker din hylde/ vinreol skal placeres på akustikpanelet. Sæt herefter hylde/vinreolen op til beslagene og fastgør med de medfølgende runde skruer i samme farve. Max belastning pr. vinreol: Optil 6 flasker.



Montering KNAGER

Start med at fastgøre de medfølgende sorte plastbeslag, der hvor du ønsker din knag skal placeres på akustikpanelet. Sæt herefter knagen op til beslaget og fastgør med de medfølgende runde skruer i samme farve som din knag.



Montering DOT

Start med at fastgøre de medfølgende sorte plastbeslag, der hvor du ønsker din dot skal placeres på akustikpanelet. Isæt herefter det runde beslag med hul i midten på din dot, og skru denne ind i plastbeslaget.



Montering BILLEDEOPHÆNG

Start med at fastgøre de medfølgende sorte plastbeslag, der hvor du ønsker din billederamme skal placeres på akustikpanelet. Fastgør det runde billedebeslag som har en skrue i midten til det sorte plastbeslag og hæng dit billede op.

